



TRY-ME/OFF/ON (A)

RESET (B)

CE 6V

MOD. 95212

Use 4 x LR6 (AA) 1.5V

TRY-ME | OFF | ON

1

2

Bla, Bla

(C)

3

Ha, ha, ha

(D)

4

(E)

5

(F)

Bla, Bla

6

Pilhas

4x LR6 (AA) 1.5V

INSTRUÇÕES DE USO

BABYWOW ANALU



SAC: www.multilaser.com.br.



Em caso de dúvidas, ligue durante o horário comercial, para (0xx11) 3198.0004 (cobertura para todo o Brasil).

3+
ANOS



COMO BRINCAR COM SUA ANALU

Chame ela pelo nome: “Analu”

Diga e repita as seguintes palavras até que ela pronuncie corretamente:

ETAPA 1

1. “Gugu” / 2. “Dada”

Uma vez na ETAPA 2, ela dirá:
“Eba! Eu aprendo rápido!”

3. “Sim” / 4. “Não” / 5. “Olá”
6. “Yum, Yum” / 7. “Por que?” / 8. “Tchau”

ETAPA 2

Uma vez na ETAPA 3, ela dirá:
“Que legal! Eu falo que nem gente grande!”

ETAPA 3

9. “Estrelas” / 10. “Menina grande”
11. “Segura as mãozinhas”
12. “Boa noite” / 13. “Chupeta”
14. “Bom gatinho” / 15. “Eu te amo”

- **Parabenize-a com “Muito bom!” quando ela aprender palavras novas**
- **Se quiser que ela repita qualquer palavra, diga: “Fala de novo”**
- **Pergunte “Você me ama?” ou “Você está com fome?” e ela vai responder**
- **Responda as perguntas dela com “Sim” ou “Não”**
- **Diga “Beijo” e ela responderá com frases fofas**

E além disso...

- **Coloque o celular na orelha esquerda de Analu e ela vai conversar com a família!**
- **Faça cócegas na barriga e ela vai rir!**
- **Balance ela para deixá-la feliz!**



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

ANALU interage com as palavras que escuta, respondendo e fazendo perguntas. Ela move a cabeça e a boca. Possui 4 sensores para interagir durante a brincadeira (de toque, som, luz e movimento). Analu possui 3 níveis de aprendizado, nos quais irá expandir seu vocabulário e interagir com mais confiança. Analu fala através de um acessório incluído no produto, como um telefone celular, e conversa com membros de sua família. Descubra mais de 150 frases e palavras que Analu pode dizer!

INSTRUÇÕES DE USO

Todos produtos Multikids passam por rigorosos controles de produção para garantir a diversão e a segurança de suas crianças. Usá-los é fácil e intuitivo e temos certeza de que irão proporcionar ótimos momentos a suas crianças. Muito obrigado por comprar um de nossos produtos. Para conferir nosso vasto catálogo de produtos, por favor visite www.lojamultikids.com.br

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

NOTA PARA ADULTOS

Remova a embalagem, fios e amarrações antes de entregar o produto para a criança. Este produto vem de fábrica configurado para a função de teste. As pilhas inclusas são destinadas a esta função, portanto podem estar gastas. Se for o caso, recomendamos que sejam substituídas.

Este produto é distribuído, dentro da embalagem original e com o propósito de demonstração em loja, com a chave seletora na posição de teste (A) TRY-ME (figura 1). Esta função confere funções limitadas ao produto e não responde a comandos de voz. Para uma operação normal, mude a chave para a posição ON.

MANUSEANDO AS PILHAS

Trocando e inserindo

Este produto requer quatro pilhas alcalinas AA (LR6) 1.5V (inclusas). Primeiro abra o fecho de velcro e coloque a chave na posição OFF (figura 1). Remova o parafuso da tampa do compartimento de pilhas (figura 2). Remova as pilhas usadas. Confira o posicionamento correto das pilhas na imagem (figura 2) e coloque as pilhas novas de acordo com o posicionamento e polaridade indicados. Recoloque a tampa e o parafuso (para a segurança das crianças) e, finalmente, feche o fecho de velcro.

Atenção! As pilhas só devem ser trocadas ou manuseadas sob a supervisão de um adulto.

Uso

Interagir com Analu é muito fácil. Seu vocabulário depende de seu nível de aprendizado. Ela responde a palavras e interage de acordo com o nível em que está e o número de vezes que as palavras foram repetidas. São 3 os níveis de conhecimento e aprendizado, e você pode ler a respeito deles no guia rápido (ficha) chamado “Como Brincar com Analu”, também incluído neste produto para sua orientação e referência.

No **primeiro nível**, seu conhecimento e vocabulário são bastante básicos, consistindo em vogais e palavras simples:

Analu repete estas palavras: / Gugu / Dada / ... Quando ela tiver ouvido e repetido estas palavras por mais de 5 vezes, Analu entrará no segundo nível e para confirmar dirá: **Eba! Eu aprendo rápido!**

Segundo nível. Analu aumenta seu vocabulário com palavras mais variadas e mais difíceis, refletindo seu aprendizado: / Sim / Não / Olá / Nham nham / Por que? / Tchau / ...

O aprendizado subirá para o terceiro nível quando ela responder a pelo menos 12 palavras destes dois níveis de aprendizado. Analu indica isso dizendo: **Que legal! Eu falo que nem gente grande!**

No **terceiro nível** Analu fala e responde a muitas outras palavras e frases: / Estrelas / Menina grande / Segura as mãozinhas / Boa noite / Chupeta / Bom gatinho / Eu te amo / ... Analu também irá interagir com palavras e questões como: / Muito bom / Fala de novo / Você me ama? / Você está com fome? / Sim / Não / Beijo / Analu.

Além disso, quando o celular (C) (acessório incluso) estiver posicionado na orelha esquerda de Analu, ela irá conversar com sua família. Se você fizer cócegas em sua barriga (D), ela irá rir; ela também interage quando você se aproxima (E) e quando a iluminação muda (figura 5),* e quando você a balançar (F) ela irá exclamar diversas frases (see Fig. 6).

*Analu deve estar em modo de economia de energia (ver seção inclusa no manual).

Modo de economia de energia

Analu irá realizar várias ações se não houver nenhuma interação que atraia sua atenção. Depois de aproximadamente 45 segundos, ela dirá tchau e entrará no modo de economia de energia. Para reativá-la, interaja fazendo cócegas. Depois de brincar com ela, recomendamos que você coloque a chave na posição OFF para que ela seja completamente desligada.

Dicas para uso adequado

Solução de problemas

Analu não respondendo, queda no volume dos sons e movimentos irregulares são sintomas de pilhas fracas. Elas precisam ser trocadas. Para reiniciar a Analu, caso você tenha problemas com ela travando ou não reagindo a palavras, você deve pressionar o botão RESET (B) próximo à chave seletora de Analu. Mantenha o botão pressionado por alguns segundos para reiniciar. Para facilitar o acesso ao botão, pressione usando a ponta de um lápis.

IMPORTANTE! Quando Analu reiniciar, ela terá perdido todo o aprendizado que adquiriu e deverá recomençar do primeiro nível de aprendizado.

MANUTENÇÃO

Limpeza: apenas limpe a superfície do produto à mão. Lembre-se de que existem mecanismos e circuitos eletrônicos na parte de dentro que podem ser danificados ao entrarem em contato com água. Utilize um pano levemente umedecido com água e então seque imediatamente com outro pano seco, ou então deixe secar em ambiente fechado, sem expor à luz do sol ou a fontes diretas de calor. Não use detergentes ou solventes. Não use a boneca até que esteja completamente seca. Se o equipamento se molhar, desligue e remova as pilhas imediatamente. Seque o compartimento de pilhas com um pano seco. Deixe o compartimento de pilhas aberto até que esteja completamente seco. Se desejar, use um secador de cabelo para acelerar o processo. Não tente usar esta unidade até que esteja completamente seca.

RECOMENDAÇÕES DE USO RESPONSÁVEL E PROTEÇÃO AMBIENTAL

Encaminhe todas as embalagens de transporte, papéis, plásticos e etc para a reciclagem.

Use pilhas recarregáveis sempre que possível. Lembre-se de desligar o brinquedo se você tiver acabado de brincar e remova as pilhas se você não for brincar por um longo período.

Se você não quiser mais o brinquedo e ele ainda funcionar, não jogue fora. Lembre-se que outras crianças ainda podem brincar com ele. Encontre alguma organização para a qual você pode doá-lo. Ao final do ciclo de vida deste produto, ele não deve ser jogado fora como lixo doméstico convencional. Ele deve ser levado a um ponto de coleta de reciclagem de componentes eletroeletrônicos. Consulte o símbolo no produto, no manual ou na embalagem para maiores informações.

Os materiais são recicláveis de acordo com suas manufaturas. Se você recicla materiais ou encontra modos de reaproveitar dispositivos usados, você contribui consideravelmente com a proteção do meio ambiente.

Favor consultar o centro de reciclagem mais próximo ou a Secretaria do Meio Ambiente do seu Estado.

AVISOS!

- Não recomendado para menores de 3 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas. Perigo de asfixia.
- Guarde a embalagem para eventuais consultas pois ela contém informações importantes.
- Favor notar que por razões técnicas o produto final pode diferir do apresentado nas ilustrações.
- Este produto requer quatro pilhas alcalinas AA (LR6) 1.5V (inclusas).
- Este produto é distribuído com 4 pilhas AA (LR6) para a função teste. Para funcionamento normal, pode ser necessário substituir as pilhas.
- As pilhas devem ser inseridas de acordo com a polaridade indicada na ilustração.
- As pilhas descarregadas devem ser retiradas do brinquedo; não fazê-lo pode causar danos.
- Pilhas novas e usadas não devem ser misturadas
- Diferentes tipos de pilhas não devem ser misturadas.
- Só devem ser usadas pilhas do tipo recomendada ou similar.
- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Os terminais de pilhas não devem ser colocados em curto-circuito
- A substituição das pilhas deve ser feita somente por um adulto
- Remova as pilhas se você não for usar o produto por um longo período.
- Respeite o ambiente. Descarte pilhas usadas nos locais adequados.
- Pilhas recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- Pilhas recarregáveis só devem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Este produto apresenta melhor desempenho com pilhas alcalinas.
- Leia as instruções antes do uso, siga-as e guarde-as para referência futura.
- Em ambientes com interferência de radiofrequência, o produto pode apresentar mau funcionamento e voltará ao normal após a remoção da interferência.
- Em ambientes com descarga eletrostática, o produto pode apresentar mau funcionamento e precisar que o usuário o reinicie.
- Remova a embalagem, fios e amarrações antes de entregar o produto para a criança.